如何自动更新控制器最新固件版本

1. 用 USB 连接电脑并启动软件,出现控制器连接设置窗口,如果"update"列显示的是 "ON",点击它即可自动升级控制器固件。



- 2. 弹出的新窗口中,点击 OK 确认更新固件。等待更新直至完成重启软件: Uploading... (Remaining Bytes: 7448)
- 3. 更新固件需要拔插 USB 数据线两次和重启软件后,连接窗口"Update"列显示"OFF" 或无任何显示即更新完成。此时已成功更新到最新软件。

你也可以从软件后台设置窗口直接更新固件:

- 1. 点击"工具"=>选项=>点击硬件图标(如图):
- 2. 如果 « 固件更新按钮 » 可用 , 点击它直接自动更新固件。

-		
M		
T		
È	DMX A : Out DMX Universe 1	点击"更新固件"按钮
3	DMX B : 🗸	Apply 有新因供即合白动再新
200	Firmware	Click on the "Update Firmware"
	Version : 1.1.4.2	Update Firmware button if available to
	Speed	update automatically the himware
	break: 90 us ▼ Mab: 20 us ▼	Default
	Penod : 25 ms Delay : 1	Apply
	Network Config	
	Access Point : said Pwd : 1234567890	Apply
	U Intrastructure : ssid ⊻ Pwd : pwd	
	i jpc i liter	
	Infrastructure : ssid Pwd : pwd Type :	

3. 弹出的新窗口中,点击 OK 确认更新固件。等待更新直至完成重启软件: Uploading... (Remaining Bytes: 7448)

4. 更新固件需要拔插 USB 数据线两次和重启软件后,连接窗口"Update"列显示"OFF" 或无任何显示即更新完成。此时已成功更新到最新软件。

有时候控制器不能工作,并且LED 绿灯闪烁很快,那意味着固件更新失败,控制器等待最新的固件,更新最新固件即可。 更新固件请尝试以上两种方法,如果不能选择硬件,意味着控制器硬件存在问题,请尝试维修或更换硬件。