中文

快速入门指南-TOUCH 512 / 1024

适用于序列号为T00200及以上的设备

超薄壁贴装玻璃面板和DMX照明控制器
本快速入门指南包含产品安全操作的重要信息。
阅读并遵循所给出的安全建议和说明。保留快速入门指南以备将来参考。
如果您将产品转让给他人，请附上本快速入门指南。

安全指导

预期用途:
本设备用于使用适当的软件通过计算机控制照明设备和效果。任何其他用途或在其他操作条件下使用都被认为是不适当的，并可能导致人身伤害或财产损失。对于因不当使用而造成的损害，不承担任何责任。

般处理:
- 搬运本品时切勿用力
- 切勿将产品浸入水中
- 用干净的干布擦拭即可。
- 不要使用苯、稀释剂或易燃清洗剂等液体清洁剂

千万不要在以下场景下使用本产品:
- 阳光直射下使用
- 在极端的温度或湿度条件下
- 在尘土飞扬或肮脏的地方
- 在设备可能受潮的地方
- 近磁场

令人窒息的危险!

儿童危险:
确保塑料袋、包装.....得到妥善处理，并且不要让婴幼儿接触到。窒息危险！确保儿童不会从产品上拆下任何小部件。他们可能会吞食这些小部件而窒息！

特性

硬件特点:
- 512或1024通道DMX输出
- 512(1个分区)、1024(5 个分区，可进行分区组合)
- 精密控制触摸轮
- 播放场景，颜色，速度，调光器，区域或页面
- 内置内存(8MB) + Micro SD卡插槽
- 4接点3~5V 直流电
- 实时时钟和日历触发每个场景
- USB-C (5 V, 直流电，0.1A)，RJ45(触点，主/从)
- 7针端子排(DMX1, DMX2, 直流电源)
- 电源输入:9~24V直流电, 0.1A /输出:5V直流电
- 外壳:ABS，玻璃(面板)
- 尺寸:高: 144 (5.67) / 宽: 97 (3.82) / 厚: 10 (0.39)
- 工作温度:-40至+85°C / -40至185°F
- 国际保修:5年

设备选项:
- 精细轮控制RGB颜色，CCT，速度，调光器
- 场景，每个区域多达8个
- 页面，最多5个，每页8个场景(TOUCH 512)
- 场景恢复，如果断电/默认启动场景
- 时钟时间表设置容易每小时，日，周，月，年和重复年
- 场景之间的交叉淡出时间
- 待机面板显示动画
- 4秒后自动断电LED面板
- 16位精细通道管理主从同步，最多可连接32台设备

面板操作

1. **页面选择(TOUCH512)**
轻按可单独选择区域/页面。**区域选择(TOUCH 1024)**长按2s组合区域
2. **场景#**
选择1-8(每个分区或页面 8个场景，场景模式选择)
3. **色轮**
为所选区域在滚轮中选择RGB-AW颜色(选择颜色模式)
4. **色温**
所选区域的冷暖白色表示(选择CCT模式)
5. **调光器强度**
光强(+/-)表示(选择调光器模式)
6. **调光器或饱和模式激活**
拨动滚轮调节所选区域的亮度(激活时间为5s)长按2s进入饱和模式。
7. **彩色或CCT模式激活**
拨动转轮，选择RGB-琥珀-白色颜色。长按2s进入冷/暖白色模式
8. **场景模式激活**
使用滚轮，启动或停止场景
9. **速度模式激活**
使用转轮，改变当前场景速度(激活5s)
10. **场景的速度**
拨动转轮，调节场景回放速度(+/-)(选择速度模式)
11. **开/关**
轻按取消车轮设置(长按3秒待机或唤醒)
12. **触觉取轮器和拨号盘**
调节色温、亮度(+/-)或速度(+/-)和场景

TOUCH安装

7针引线脚

1. DMX1-
2. DMX1+
3. GND (DMX 1+2)
4. DMX2-
5. DMX2+
6. GND(电源输入)
7. 直流电源输入 (VCC, 9~24V / (0.1A))

RJ45 引脚布局（不用于局域网）

1.接地
2.5V直流输出-用于触发器
3- 6. TRIG A, B, C, D -干接点引脚
7. M/S DATA -主/从数据
8.M/S CLK -主/从时钟

接触器接线				
接触器	三角函数 A/ T1	三角函数 B/ T2	三角函数 C/ T3	三角D/ T4
二进制值	01	02	04	08

触发选项:
- 开启:开启一个场景
- 开/关:开始/停止一个场景
- 自动释放:激活时启动场景，释放时停止场景
- 重启:立即重启一个场景

场景
- 如果正在播放: 仅在播放场景时启动场景
- 如果没有播放：仅仅在没有播放时启动场景

触发动作在PCB的5V DC上激活。

触发命令:停止，暂停，黑灭，场景+/-，调光+/-，速度+/-，颜色+/-，CCT +/-，区域+/-，区域A-B-C-D-E-全球

接线图-斯坦纳龙模式

4 个触点的接线

对设备进行编程和播放-单机模式
- 下载并安装免费的照明控制软件和USB驱动程序。
- 通过随附的USB-C电缆将设备连接到计算机。
- 启动软件(你的接口会被自动检测到)。
- 根据你的DMX灯具设置来配置软件。
- 使用灯光控制软件对场景和序列进行编程。
- 用直播模式播放你的节目。
- 要在单机模式下播放，将编程的场景和序列保存到内部存储器中。
- 关闭软件。您的面板现在可以在单机模式下运行。

注意:打开包装后检查包装内容和界面状况!如有遗漏或损坏，请与供应商联系。如果设备出现损坏，请勿使用!

技术支持，免费软件和应用程序:
技术支持:https://chromateq.com/contact-form/
软件下载:https://chromateq.com/dmx-software-downloads/

系统需求:
- Windows©、Mac OS©、Linux©(32/64位)
- 2Ghz CPU(2核)，8gb RAM
- 2Gb RAM显卡(仅适用于3D)
- 600mb磁盘，1920x1080屏幕分辨率
- 1个USB和以太网端口(用于Art-Net和sACN)

CHROMATEQ SARL

191 allée de Lauzard - Bat。B, Rdc 1
34980 Saint gare du Fesc -法国
电话:+33(0)952210755(法国)/ +86 20 22889704(中国)
手机:+33 651509358(法国)/ +86 13422062209(中国)
邮箱:info@chromateq.com

CHROMATEQ

版权所有©2024 – CHROMATEQ 版权所有，不得转载。